



VIDEOCITOFONO SLAVE PER KIT 956/91 SLAVE VIDEOPHONE FOR 956/91 KIT VIDEOINTERFONO SLAVE PARA KIT 956/91

Sch./Ref. 956/92

ADDENDUM



ITALIANO

Istruzioni per iniziare una comunicazione tra il videocitofono slave 956/92 e il posto esterno, senza aver ricevuto una chiamata dal posto esterno:

1. effettuare l'autoinserzione premendo il tasto . Il display si accenderà.
2. premere il tasto  per attivare la linea audio



ENGLISH

Instructions to start a communication between the slave video door phone 956/92 and the outdoor unit, without having received a call from the outdoor unit:

1. activate the auto-on function by pressing the button . The display will switch on.
2. Press the button  to activate the audio line.

SPANISH

Instrucciones para empezar una comunicación entre el videofono slave 956/92 y el sitio externo, sin haber recibido una llamada del sitio externo:

1. Efectuar la autoactivación pulsando la tecla . El display se encenderá.
2. Pulsar la tecla  para activar la línea audio.

